

## Zusatzinformation für Sennheiser Systeme der Serie evolution wireless G3

Für die Übertragung steht im UHF-Band ein 42 MHz breiter Frequenzbereich mit 1680 möglichen Sende-/Empfangsfrequenzen zur Verfügung.

Die Sender und Empfänger verfügen über jeweils 20 Kanalbänke, auf denen werkseitig eine Frequenz voreingestellt ist. Innerhalb einer Kanalbank sind die Frequenz-Presets untereinander intermodulationsfrei. Sie sind nicht veränderbar.

In den Kanalbänken „U“ (ew 100: Bank „U“, ew 300/ew 500: Bank „U1“–„U6“) können Sie in 25-kHz-Schritten Frequenzen frei einstellen und abspeichern. Diese sind unter Umständen **nicht** intermodulationsfrei.

Die Frequenz-Presets in den Kanalbänken „1“ bis „20“ sind in der folgenden Tabelle dargestellt:

- ew 100 G3 Serie: die ersten 12 Kanäle je Kanalbank
- ew 300 G3 Serie: die ersten 24 Kanäle je Kanalbank
- ew 500 G3 Serie: max. 32 Kanäle je Kanalbank

Folgende Werkseinstellungen sind mit dem Menüpunkt **Reset** jederzeit wieder abrufbar:

Auto Lock	inaktiv
Sensitivity	SK –30 dB SKM –18 dB
RF Power	standard (ew 300, ew 500)
Mute Mode	AF On/Off (SK: alle, SKM: 300)
Squelch	low/5 dB $\mu$ V
AF Out	EM +18 dB EK 0 dB
Equalizer	flat
Guitar Tuner	inaktiv (ew 100, ew 500)
Name	Name der Serie
Pilot Tone	wird mit Reset nicht zurückgesetzt
User Bänke	werden mit Reset nicht zurückgesetzt
Sync Settings	inaktiv (ew 300, ew 500)
Warnings	aktiv (ew 300, ew 500)
IP Address	auto-IP (ew 300, ew 500)

## Additional information for Sennheiser evolution wireless G3 systems

Transmitters and receivers are available in a 42 MHz UHF frequency range with a total of 1,680 transmission/receiving frequencies.

Transmitters and receivers have 20 frequency banks respectively. Each of the channels in the frequency banks has been factory-preset to a frequency. The frequency presets within one frequency bank are intermodulation-free. These frequencies cannot be changed.

The frequency banks “U” (ew 100: bank “U”, ew 300/ew 500: banks “U1”–“U6“) allow the user to store individual frequencies which are freely selectable in 25-kHz steps. It might be that these frequencies are **not** intermodulation-free.

The following table lists the frequency presets in the frequency banks “1” to “20”:

- ew 100 G3 series: the first 12 channels in a frequency bank
- ew 300 G3 series: the first 24 channels in a frequency bank
- ew 500 G3 series: max. 32 channels in a frequency bank

The following factory-preset default settings can be recalled any time via the **Reset** menu item:

Auto Lock	inactive
Sensitivity	SK –30 dB SKM –18 dB
RF Power	standard (ew 300, ew 500)
Mute Mode	AF On/Off (SK: all, SKM: 300)
Squelch	low/5 dB $\mu$ V
AF Out	EM +18 dB EK 0 dB
Equalizer	flat
Guitar Tuner	inactive (ew 100, ew 500)
Name	name of the series
Pilot Tone	will not be reset
User banks “U”	will not be reset
Sync Settings	inactive (ew 300, ew 500)
Warnings	active (ew 300, ew 500)
IP Address	auto-IP (ew 300, ew 500)

**US TV-channel**

Ch. 58 (734–740 MHz)  
 Ch. 59 (740–746 MHz)  
 Ch. 60 (746–752 MHz)  
 Ch. 61 (752–758 MHz)

Ch. 62 (758–764 MHz)  
 Ch. 63 (764–770 MHz)  
 Ch. 64 (770–776 MHz)

**EBU TV-channel**

Ch. 54 (734–742 MHz)  
 Ch. 55 (742–750 MHz)  
 Ch. 56 (750–758 MHz)  
 Ch. 57 (758–766 MHz)

Ch. 58 (766–774 MHz)  
 Ch. 59 (774–782 MHz)

Channel	Bank 1	Bank 2	Bank 3	Bank 4	Bank 5	Bank 6	Bank 7	Bank 8	Bank 9	Bank 10
1	734,000	734,000	734,100	734,200	734,050	734,125	734,250	734,375	734,100	734,300
2	734,875	734,400	734,500	734,600	734,450	734,525	734,650	734,775	734,975	734,750
3	735,500	735,000	735,100	735,200	734,950	735,025	735,150	735,275	735,600	735,450
4	738,175	735,800	735,900	736,000	735,550	735,625	735,750	735,875	738,275	736,450
5	740,625	737,000	737,100	737,200	736,000	736,075	736,200	736,325	740,725	736,900
6	742,800	738,600	738,700	738,800	736,550	736,625	736,750	736,875	742,900	737,700
7	747,625	740,800	740,900	741,000	737,200	737,275	737,400	737,525	747,725	738,800
8	748,825	744,000	744,100	744,200	738,550	738,625	738,750	738,875	748,925	739,750
9	758,525	746,400	746,500	746,600	739,250	739,325	739,450	739,575	758,625	748,550
10	769,700	751,200	751,300	751,400	740,700	740,775	740,900	741,025	769,800	754,100
11	771,625	755,200	755,300	755,400	741,450	741,525	741,650	741,775	771,725	761,300
12	776,000	759,600	759,700	759,800	743,150	743,225	743,350	743,475	734,475	767,150
13	734,375	767,000	767,100	767,200	744,550	744,625	744,750	744,875	736,000	743,450
14	735,900	770,400	770,500	770,600	747,150	747,225	747,350	747,475	736,525	744,500
15	736,425	775,600	775,700	775,800	748,950	749,025	749,150	749,275	737,225	750,650
16	737,125	736,175	736,275	736,375	750,100	750,175	750,300	750,425	737,675	759,200
17	737,575	737,475	737,575	737,675	752,000	752,075	752,200	752,325	739,075	763,100
18	738,975	739,300	739,400	739,500	756,650	756,725	756,850	756,975	739,625	766,100
19	739,525	741,850	741,950	742,050	761,200	761,275	761,400	761,525	741,450	767,900
20	741,350	745,625	745,725	745,825	762,000	762,075	762,200	762,325	744,475	769,550
21	744,375	748,150	748,250	748,350	765,950	766,025	766,150	766,275	749,500	770,300
22	749,400	749,175	749,275	749,375	768,300	768,375	768,500	768,625	750,350	773,750
23	750,250	757,950	758,050	758,150	769,250	769,325	769,450	769,575	752,075	774,650
24	751,975	762,975	763,075	763,175	774,350	774,425	774,550	774,675	752,825	775,700
25	752,725	765,675	765,775	765,875	775,600	775,675	775,800	775,925	754,300	740,900
26	754,200	768,975	769,075	769,175					761,975	746,150
27	761,875	769,900	770,000	770,100					763,150	754,850
28	763,050	772,625	772,725	772,825					768,725	758,150
29	768,625	773,250	773,350	773,450					769,375	759,800
30	769,275	772,125	772,225	772,325					775,150	764,150
31	775,050	771,375	771,475	771,575					751,475	771,500
32	751,375									772,550
Bemerkung - Land - Benutzer- gruppe - sonstiges	kompletter Arbeits- bereich (1)	kompletter Arbeits- bereich (2)	kompletter Arbeits- bereich (3)	kompletter Arbeits- bereich (4)	kompletter Arbeits- bereich (5)	kompletter Arbeits- bereich (6)	kompletter Arbeits- bereich (7)	kompletter Arbeits- bereich (8)	kompletter Arbeits- bereich (9)	kompletter Arbeits- bereich (10)
Note - country - user group - other	Full range (1)	Full range (2)	Full range (3)	Full range (4)	Full range (5)	Full range (6)	Full range (7)	Full range (8)	Full range (9)	Full range (10)
Remarque - pays - grp. d'utili- sateurs - divers	Pleine bande (1)	Pleine bande (2)	Pleine bande (3)	Pleine bande (4)	Pleine bande (5)	Pleine bande (6)	Pleine bande (7)	Pleine bande (8)	Pleine bande (9)	Pleine bande (10)
Nota - país - grupo de usuarios - otros	Rango de trabajo completo (1)	Rango de trabajo completo (2)	Rango de trabajo completo (3)	Rango de trabajo completo (4)	Rango de trabajo completo (5)	Rango de trabajo completo (6)	Rango de trabajo completo (7)	Rango de trabajo completo (8)	Rango de trabajo completo (9)	Rango de trabajo completo (10)

Channel	Bank 11	Bank 12	Bank 13	Bank 14	Bank 15	Bank 16	Bank 17	Bank 18	Bank 19	Bank 20	Bank U* Bank U1–U6**	
ew 100 ew 300 ew 500	1	740,350	746,450	752,550	758,200	764,350	770,750	766,125	740,125	734,150	775,850	
	2	740,800	747,050	753,450	758,750	764,800	771,150	766,500	740,500	734,525	775,475	
	3	741,750	747,450	754,650	759,600	765,450	771,950	767,000	741,000	734,975	775,025	
	4	742,350	748,200	755,200	760,800	765,850	772,500	768,500	741,625	735,500	774,500	
	5	743,700	748,750	756,050	761,250	767,050	773,650	769,500	742,625	736,100	773,900	
	6	744,200	749,550	756,500	762,300	767,900	774,100	770,625	744,000	736,775	773,225	
	7	744,900	750,600	757,150	762,700	768,900	775,050	772,250	745,750	737,525	772,475	
	8	745,300	751,450	757,650	763,600	769,600	775,550	773,500	747,625	738,425	771,575	
	9	736,850	736,550	738,500	738,500	734,250	735,550	774,125	748,375	739,625	770,375	
	10	749,600	757,700	744,050	749,750	745,000	737,750	774,875	750,375	741,125	768,875	
	11	755,150	763,700	767,600	773,300	748,900	750,450	767,375	751,625	742,850	767,150	
▼	12	773,300	771,050	774,800	773,900	760,150	757,700	768,125	742,000	745,325	746,675	
	13	751,100	737,000	735,950	734,150	735,050	734,250	769,125	744,375	748,400	761,600	
	14	751,850	738,200	740,300	735,500	736,000	738,750	771,375	746,250	750,575	759,425	
	15	756,200	742,100	740,900	736,100	739,350	740,950	771,875	747,250	753,350	756,650	
	16	760,250	756,050	743,450	737,900	739,900	742,450		749,250	757,025	752,975	
	17	761,000	758,600	746,300	739,250	740,700	745,300		749,750	760,175	749,825	
	18	764,450	765,350	759,950	741,050	746,750	746,950		750,750	764,675	745,325	
	19	766,250	769,400	761,300	741,800	751,700	748,450			766,550	743,450	
	20	769,250	770,600	768,200	744,050	755,300	752,250			769,850	740,150	
	21	770,300	772,250	769,850	744,800	761,100	755,450			773,675	736,325	
	22	771,050	774,050	770,450	754,550	774,100	761,850			774,725	735,275	
	23	772,550	774,500	773,150	766,850	775,050	764,100			737,925	734,100	
▼	24	774,950	775,700	774,200	768,200	775,850	769,200			743,275	734,725	
	25	734,150	734,450	734,150	734,600	737,400	734,800			747,000	738,700	
	26	734,900	735,650	741,950	743,450	738,450	738,150			752,575	739,500	
	27	736,100	740,000	748,850	747,350	744,250	744,450			757,725	746,275	
	28	749,150	741,200	750,200	757,400	747,500	745,800			763,725	752,275	
	29	761,600	764,450	751,250	766,250	751,250	747,800			770,500	757,425	
	30	763,700	767,450	767,150	769,250	758,650	748,850			771,300	763,000	
	31	768,350	768,650	771,650	770,450	771,700	759,350			775,275	766,725	
▼	32	773,900	775,250	775,550	772,100	772,500	767,100			775,900	772,075	
Bemerkung - Land - Benutzer- gruppe - sonstiges	kompletter Arbeits- bereich (11)	kompletter Arbeits- bereich (12)	kompletter Arbeits- bereich (13)	kompletter Arbeits- bereich (14)	kompletter Arbeits- bereich (15)	kompletter Arbeits- bereich (16)	Österreich 766-775 MHz	Korea 740-752 MHz	kompletter Arbeits- bereich	kompletter Arbeits- bereich		
Note - country - user group - other	Full range (11)	Full range (12)	Full range (13)	Full range (14)	Full range (15)	Full range (16)	Austria 766-775 MHz	Korea 740-752 MHz	Full range	Full range		
Remarque - pays - grp. d'uti- lisateurs - divers	Pleine bande (11)	Pleine bande (12)	Pleine bande (13)	Pleine bande (14)	Pleine bande (15)	Pleine bande (16)	Autriche 766-775 MHz	Corée 740-752 MHz	Pleine bande	Pleine bande		
Nota - país - grupo de usuarios - otros	Rango de trabajo completo (11)	Rango de trabajo completo (12)	Rango de trabajo completo (13)	Rango de trabajo completo (14)	Rango de trabajo completo (15)	Rango de trabajo completo (16)	Austria 766-775 MHz	Korea 740-752 MHz	Rango de trabajo completo	Rango de trabajo completo		

\* ew 100 – frei wählbare Frequenzen / freely selectable frequencies / fréquences au choix / frecuencias de libre elección

\*\* ew 300/ew 500 – frei wählbare Frequenzen / freely selectable frequencies / fréquences au choix / frecuencias de libre elección

## Informations complémentaires concernant les systèmes evolution wireless ew G3

Les émetteurs et les récepteurs sont disponibles dans une plage de fréquences UHF de 42 MHz de largeur, ce qui autorise un choix parmi 1680 fréquences d'émission et de réception.

Les émetteurs et les récepteurs possèdent 20 banques de fréquences, dans lesquelles chaque canal est préréglé en usine sur une fréquence. Les fréquences préréglées au sein d'une banque de fréquence sont compatibles entre elles, c.à.d. exemptes d'intermodulation. Elles ne peuvent pas être modifiées.

Les banques de fréquences « U » (ew 100 : banque « U », ew 300 / ew 500 : banques « U1 » – « U6 ») permettent de mémoriser des fréquences au choix, qui peuvent être réglées par pas de 25 kHz. Il se peut que ces fréquences ne soient pas exemptes d'intermodulation.

Le tableau suivant dresse la liste des fréquences préréglées dans les banques de fréquences « 1 » à « 20 » :

- Série ew 100 G3 : les 12 premiers canaux d'une banque
- Série ew 300 G3 : les 24 premiers canaux d'une banque
- Série ew 500 G3 : max. 32 canaux d'une banque

Les paramètres par défaut suivants, préréglés en usine, peuvent être restaurés à tout moment via l'option [Reset](#) :

Auto Lock	inactif
Sensitivity	SK -30 dB SKM -18 dB
RF Power	standard (ew 300, ew 500)
Mute Mode	AF On/Off (SK : tous, SKM : 300)
Squelch	low/5 dBµV
AF Out	EM +18 dB EK 0 dB
Equalizer	flat
Guitar Tuner	inactif (ew 100, ew 500)
Name	nom de la série
Pilot Tone	n'est pas réinitialisé
Banques « U »	ne sont pas réinitialisées
Sync Settings	inactif (ew 300, ew 500)
Warnings	actif (ew 300, ew 500)
IP Address	auto-IP (ew 300, ew 500)

## Información adicional para sistemas Sennheiser de la serie evolution wireless G3

Para la transmisión se dispone de un rango de frecuencia de 42 MHz de amplitud con 1680 frecuencias de transmisión/recepción posibles en la banda UHF.

Los transmisores y receptores cuentan con 20 bancos de canales cada uno para los que se ha preajustado una frecuencia en fábrica. Dentro de un banco de canales, los preajustes de frecuencia se encuentran libres de intermodulación entre ellos. Éstos no se pueden cambiar.

En los bancos de canales «U» (ew 100: banco «U», ew 300/ew 500: banco «U1»-«U6») puede ajustar libremente y guardar frecuencias a pasos de 25 kHz. Estas frecuencias pueden **no estar** libres de intermodulación.

Los preajustes de frecuencia en los bancos de canales «1» a «20» se representan en la siguiente tabla:

- Serie ew 100 G3: los primeros 12 canales de cada banco de canales
- Serie ew 300 G3: los primeros 24 canales de cada banco de canales
- Serie ew 500 G3: máx. 32 canales de cada banco de canales

Con la opción de menú [Reset](#), se pueden llamar de nuevo los siguientes ajustes de fábrica en todo momento:

Auto Lock	inactivo
Sensitivity	SK -30 dB SKM -18 dB
RF Power	standard (ew 300, ew 500)
Mute Mode	AF On/Off (SK: todos, SKM: 300)
Squelch	low/5 dBµV
AF Out	EM +18 dB EK 0 dB
Equalizer	flat
Guitar Tuner	inactivo (ew 100, ew 500)
Name	nombre de la serie
Pilot Tone	no se resetea con Reset
User Banks	no se resetean con Reset
Sync Settings	inactivo (ew 300, ew 500)
Warnings	activo (ew 300, ew 500)
IP Address	auto-IP (ew 300, ew 500)

## Informazioni supplementari sui sistemi Sennheiser della serie evolution wireless G3

Per la trasmissione è disponibile un campo di frequenza da 42 MHz nella banda UHF con complessivamente 1680 frequenze di trasmissione/ricezione.

Il trasmettitore e il ricevitore dispongono di 20 banchi di canali, sui quali è impostata in maniera predefinita una frequenza. All'interno di un banco di canali le preselezioni di frequenze non presentano intermodulazioni reciproche. Tali preselezioni non possono essere modificate.

Nei banchi di canali «U» (ew 100: banco «U», ew 300/ew 500: banco «U1»-«U6») è possibile impostare liberamente e memorizzare frequenze in passi da 25 kHz. È possibile che tali frequenze **non** siano prive di intermodulazioni.

Le preselezioni di frequenze nei banchi di canali da «1» a «20» sono riportate nella tabella seguente:

- ew 100 G3 Serie: i primi 12 canali per banco di canali
- ew 300 G3 Serie: i primi 24 canali per banco di canali
- ew 500 G3 Serie: massimo 32 canali per banco di canali

Le seguenti impostazioni predefinite possono essere richiamate in qualunque momento con la voce di menu **Reset**:

Auto Lock	inattivo
Sensitivity	SK -30 dB SKM -18 dB
RF Power	standard (ew 300, ew 500)
Mute Mode	AF On/Off (SK: tutti, SKM: 300)
Squelch	low/5 dBµV
AF Out	EM +18 dB EK 0 dB
Equalizer	flat
Guitar Tuner	inattivo (ew 100, ew 500)
Name	nome della serie
Pilot Tone	non viene ripristinata con Reset
Banchi dell'utente	non vengono ripristinati con Reset
Sync Settings	inattivo (ew 300, ew 500)
Warnings	attivo (ew 300, ew 500)
IP Address	auto-IP (ew 300, ew 500)

## Aanvullende informatie voor Sennheiser-systemen van de serie evolution wireless G3

Voor de overdracht op de UHF-band is een 42 MHz breed frequentiebereik met 1680 mogelijke zend-/ontvangstfrequenties beschikbaar.

Zenders en ontvangers beschikken elk over 20 kanaalbanken, waarop af fabriek een frequentie is ingesteld. Binnen een kanaalbank zijn de frequentie-presets onderling intermodulatievrij. Deze kunnen niet worden gewijzigd.

In de kanaalbanken „U” (ew 100: Bank „U”, ew 300/ew 500: Bank „U1”-„U6”) kunnen in stappen van 25 kHz frequenties vrij ingesteld en opgeslagen worden. Het kan zijn dat deze **niet** intermodulatievrij zijn.

De frequentie-presets in de kanaalbanken „1” tot „20” worden in onderstaande tabel vermeld:

- ew 100 G3-serie: de eerste 12 kanalen per kanaalbank
- ew 300 G3-serie: de eerste 24 kanalen per kanaalbank
- ew 500 G3-serie: max. 32 kanalen per kanaalbank

Onderstaande fabriekinstellingen kunnen m.b.v. het menu-punt **Reset** te allen tijde weer worden hersteld:

Auto Lock	uitgeschakeld
Sensitivity	SK -30 dB SKM -18 dB
RF Power	standaard (ew 300, ew 500)
Mute Mode	AF On/Off (SK: allemaal, SKM: 300)
Squelch	low/5 dBµV
AF Out	EM +18 dB EK 0 dB
Equalizer	flat
Guitar Tuner	uitgeschakeld (ew 100, ew 500)
Naam	Naam van de serie
Pilot Tone	wordt niet m.b.v. Reset gereset
User-banken	worden niet m.b.v. Reset gereset
Sunc Settings	uitgeschakeld (ew 300, ew 500)
Warnings	ingeschakeld (ew 300, ew 500)
IP Address	auto-IP (ew 300, ew 500)

## Informações adicionais relativamente a sistemas Sennheiser da série evolution wireless G3

Para a transmissão em banda UHF, encontra-se à disposição uma gama de frequências de 42 MHz de largura com 1680 possíveis frequências de transmissão/recepção.

Os transmissores e receptores dispõem de 20 bancos de canais cada um, nos quais está predefinida, de fábrica, um frequência. Dentro de um mesmo banco de canais, as predefinições de frequência estão livres de intermodulação. Não podem ser alteradas.

Nos bancos de canais «U» (ew 100: banco «U», ew 300/ew 500: banco «U1»–«U6») podem ser definidas e memorizadas livremente frequências em passos de 25 kHz. Sob determinadas circunstâncias, estas podem **não** estar livres de intermodulação.

As predefinições de frequência nos bancos de canais «1» a «20» são enunciadas na tabela seguinte:

- Série ew 100 G3: os primeiros 12 canais por banco de canais
- Série ew 300 G3: os primeiros 24 canais por banco de canais
- Série ew 500 G3: no máx., 32 canais por banco de canais

No item de menu **Reset** podem repor-se, em qualquer altura, as regulações de fábrica seguintes:

Auto Lock	inactivo
Sensitivity	SK -30 dB SKM -18 dB
RF Power	standard (ew 300, ew 500)
Mute Mode	AF On/Off (SK: todas, SKM: 300)
Squelch	low/5 dBµV
AF Out	EM +18 dB EK 0 dB
Equalizer	flat
Guitar Tuner	inactivo (ew 100, ew 500)
Name	Nome da série
Pilot Tone	não é possível repor com o Reset
Bancos do utilizador	não é possível repor com o Reset
Sync Settings	inactivo (ew 300, ew 500)
Warnings	activo (ew 300, ew 500)
IP Address	auto-IP (ew 300, ew 500)

## Дополнительная информация для систем Sennheiser серии evolution wireless G3

Для передачи в УВЧ-диапазоне имеется диапазон частот шириной 42 МГц с 1680 возможными частотами передачи/приема.

Передатчики и приемники имеют по 20 канальных банков, на которых предварительно настроена определенная частота. В пределах одного канального банка фиксированные частоты не оказывают взаимных помех. Настройка фиксированных частот не может быть изменена.

В канальных банках «U» (ew 100: банк «U», ew 300/ew 500: банк «U1»–«U6») Вы можете произвольно настраивать и сохранять частоты с шагом 25 кГц. При известных обстоятельствах, могут возникать **взаимные помехи**.

Фиксированные частоты в канальных банках «1» – «20» приведены в следующей таблице:

- Серия ew 100 G3: первые 12 каналов каждого канального банка
- Серия ew 300 G3: первые 24 канала каждого канального банка
- Серия ew 500 G3: макс. 32 канала в каждом канальном банке

Следующие заводские настройки можно снова вызвать в пункте меню **Reset**:

Auto Lock	не активно
Sensitivity	SK -30 дБ SKM -18 дБ
RF Power	standard (ew 300, ew 500)
Mute Mode	AF On/Off (SK: все, SKM: 300)
Squelch	low/5 дБмкВ
	EM +18 дБ EK 0 дБ
Equalizer	flat
Guitar Tuner	не активно (ew 100, ew 500)
Name	название серии
Pilot Tone	не сбрасывается при сбросе
User Banks	не сбрасываются при сбросе
Sync Settings	не активно (ew 300, ew 500)
Warnings	активно (ew 300, ew 500)
IP Address	auto-IP (ew 300, ew 500)

## Sennheiser 革命无线 G3 系列产品的附加说明

超高频频带拥有一个 42 MHz 宽的传输频率范围，共有 1680 个发射、接收频率可供选用。

发射机和接收机各有 20 个频道库。出厂前每个频道库上预设了一个频率。同一个频道库内的所有预设频率之间不存在互调干扰。预设频率不能更改。

在频道库“U”（ew 100: 频道库“U”，ew 300/ew 500: 频道库“U1”-“U6”）内，每 25 kHz 可以自由设置一个频率并保存。这些频率之间可能会存在互调干扰。

频道库“1”至“20”内的预设频率见下表说明：

- ew 100 G3 系列： 每个频道库的前 12 个频道
- ew 300 G3 系列： 每个频道库的前 24 个频道
- ew 500 G3 系列： 每个频道库最多 32 个频道

可以随时使用菜单项 [Reset](#) 恢复以下出厂设置：

Auto Lock	取消
Sensitivity	SK     -30 dB SKM    -18 dB
RF Power	standard (ew 300、ew 500)
Mute Mode	AF On/Off (SK: 所有型号, SKM: 300)
Squelch	low/5 dB $\mu$ V
AF Out	EM     +18 dB EK       0 dB
Equalizer	flat
Guitar Tuner	取消 (ew 100、ew 500)
Name	系列名称
Pilot Tone	复位时此功能不重置
用户库	复位时此功能不重置
Sync Settings	取消 (ew 300、ew 500)
Warnings	激活 (ew 300、ew 500)
IP Address	auto-IP (ew 300、ew 500)