



RØDE

MICROPHONES

AI-1 Kurzanleitung




1 AI-1 Interface mit dem Computer verbinden



2 Mikrophon oder Instrument anschließen


*Kabel nicht mitgeliefert




3 Phantomspeisung aktivieren (P48)

Erforderlich für Kondensatormikrofone

- A P48 aktivieren Linken Knopf drücken, die P48-Anzeige leuchtet rot




- B P48 für dynamische Mikrofone deaktivieren Linken Knopf drücken zum Deaktivieren, die P48-Anzeige erlischt




4 Eingangspiegel einstellen

- A Grün ist gut



- B Bei Rot herunterregeln




5 Kopfhörer anschließen, Lautstärke einstellen

*Kopfhörer nicht mitgeliefert




6 Direct Monitor mit rechtem Knopf aktivieren

- A EIN - Signal geht vom Mikro direkt zum Kopfhörerausgang




- B AUS - Signal geht vom Mikro durch den Computer zum Kopfhörer






7 Bei Bedarf Aktivlautsprecher anschließen

*Kopfhörer abziehen, um die Ausgabe über Lautsprecher zu aktivieren



Jetzt sind Sie bereit für kreatives Schaffen!

Lieben Sie Ihr neues Produkt?
Mit uns teilen [#rodeai1](#)

 @rodemic
 @rodemics
 rodemic



Scannen Sie den QR-Code, um mehr zu erfahren

www.rodemic.com